

FELSÖKNINGSGUIDE

Vissa fel kan man snabbt och enkelt åtgärda själv.

| TYP AV FEL | ENKLARE KONTROLL | ANMÄRKNING |
|--|---|--|
| Belysning fungerar ej | Kontrollera att säkringen för belysning är nedtryckt eller i läge PÅ/ON på strömskenan (KB-kanalen) placerad under fönstren. Säkringen kan sitta på båda sidor av en och samma modul, även i annat rum om modulen är projektanpassad. | Är lysrör/lampan och glimtändaren hel? Om inte, byt. |
| Kallt element - Elradiatorer | Ställ radiatorns termostatreglage på 20°C. Kontrollera att radiatorns AV/PÅ-knapp är i läge PÅ/ON, tryck på radiatorns överhettningssknapp. Det förekommer olika typer av radiatorer, dock har alla typer av radiator ett överhettningsskydd men det kan vara placerat på olika ställen och måste återställas om det löst ut. | Kontrollera att säkringen är nedtryckt eller i läge PÅ/ON i undercentralboxen placerad under ett av modulens fönster. Undercentralboxen kan sitta på båda sidor av en och samma modul, även i annat rum om modulen är projektanpassad. |
| Kallt element - Vattenburet värmesystem | Se till att respektive radiatorns termostatreglage är ställt på 20°C. Se även felindikeringslampa som är placerad ovan dörr till vänster, apparatrum/ventilationsutrymme inne i HWC. Lyser den lampan med rött sken kontakta vår kundsupport. | |
| Diskmaskin startar ej, disk blir ej ren | Är vattnet påslaget? Om inte, sätt på vattnet genom att vrida moturs på diskmaskinskranen som är placerad på engreppsblandaren/vattenkranen. Är säkringen påslagen? Kontrollera att säkringen är nedtryckt eller i läge PÅ/ON. Den är placerad i apparatrum/städ bakom lilla wc. | Är kontakten till diskmaskinen i uttaget? Om diskmaskin ej diskar rent eller inte tömmer vatten, så rengör silen i maskinens botten och de roterande spolarmar normalt 2 st. placerade under resp. porslinskorg |

| | | |
|--|---|--|
| Tvättmaskin stannar, eller startar ej | Töm/rengör sil | |
| Torktumlare stannar, eller startar ej | Töm/rengör luddfilter | |
| Torkskåp startar ej | Är säkringen påslagen? Kontrollera att säkringen är nedtryckt eller i läge PÅ/ON på strömskenan (KB-kanalen) placerad under fönstret/mitt på ytterväggen. Om skena ej finns, kontrollera säkringen i säkringsskåpet i teknikrummet. | Tryck på knappen till överhettningsskyddet till torkskåpet. (Oftast placerad i resp. torkskåps invändiga tak.) |
| Vatten rinner sakta i diskho eller handfat | Kontrollera samt rengör vattenlåset genom att skruva av dess nedre del/kopp. Ställ en hink under, det kommer ca 1 dl vatten när man öppnar. | |
| Början till stopp i wc /vatten sjunker långsamt | Plocka upp/ta loss ev. papper som fastnat och syns nere i wc-stolen. Fyll 2 normalstora hinkar med vatten och håll ner i wc-stolen. | |
| Dålig lukt i wc eller RWC rum | Häll 0.5 liter vatten blandat med 2 msk matolja i golvbrunnen. | |

OM FEL KVARSTÅR

Vi finns tillgängliga mån–fre kl. 08:00–16:45.

Mejla oss på kundsupport@adapteo.com

Vid akut hjälp ring 020-32 35 32

Vänligen ange ert projektnummer, står på er kundsupportsskylt från oss eller i er hyresgästpärm alt. avtal.